

集成触控的 M0 核微控制器
JSH3000 触控系列
应用注意事项
V1.4

目录

1. 问题反馈及解决方法.....	1
2. 注意事项.....	1
2.1 ADC 硬件数据校准功能.....	1
2.2 PC6/PC7 使用注意事项.....	1
2.2.1 PC6/PC7 作为通用 IO 的配置步骤.....	1
2.2.2 重新找回 SWD.....	2
2.2.3 注意事项.....	3
2.3 查看 NVR 配置区域数据的步骤.....	3
2.4 用户数据区的操作步骤及注意事项.....	4
2.4.1 简要介绍.....	4
2.4.2 操作步骤.....	5
2.4.3 注意事项.....	5
2.5 UART 单 PIN 升级 IO 用作其它功能.....	5
2.6 数码管/LED 驱动注意事项.....	6
2.7 TOUCH-KEY 使用注意事项.....	6
2.8 电源外挂电容注意事项.....	7
2.9 芯片连接 J-LINK 注意事项.....	7
2.10 用户程序和 BOOT 的 J-LINK 烧写注意事项.....	7
2.10.1 用户程序烧写.....	7
2.10.2 BOOT 烧写.....	10
2.11 用户 MAIN 区域 EFLASH 保存注意事项.....	12
2.12 定时器精确定时的使用方式.....	12
2.13 芯片配置定义.....	13
2.14 不使用 BOOT 的方法.....	14
2.15 关于 ADC 的精度问题.....	14
2.16 关于修改 APP_EFLASH.HEX 和 APP_EFLASH.BIN 的文件名.....	14
2.17 关于 PC6 被用作普通 IO 及其他功能时的注意事项.....	14
2.18 关于 LED 和 TK 硬件扫描方式的使用.....	16
2.19 关于芯片配置 PB 口为模拟模式，会导致部分 IO 的上下拉电阻失效.....	16

1. 问题反馈及解决方法

序号	问题反馈	解决方法
1	使用 28PIN 芯片时没有使能 PB remap, 导致 PB 口输出功能不对应	修改 SDK, 初始化时默认打开 PB、PC remap, 用户无需另外配置
2	使用 28PIN 芯片 SDK 把 MCLR 功能使能, 导致不停复位, 程序无法运行	修改批处理文件, 用户只需要使用最新的批处理文件, 无需另外处理
3	PC6、PC7 外挂 LED 灯导致 SWD 连接和程序烧写受影响	参考 2.2 《PC6/PC7 的使用注意事项》
4	ADC 采样数值与理论计算值偏差较大	参考 2.1 《ADC 硬件数据校准功能的说明》

2. 注意事项

2.1 ADC 硬件数据校准功能

硬件数据校准功能是为了让 ADC 实际采样值更接近理论值, 关闭该功能后 ADC 采样值和理论值误差在 10mv 以内, 开启该功能后误差可控制在 5mv 以内。

2.2 PC6/PC7 使用注意事项

2.2.1 PC6/PC7 作为通用 IO 的配置步骤

- 1) 在用户程序中失能 SWD;

```

SYSCTRL_REG_OPT (
    SYSCTRL->SYS_CON1 &= ~LL_SYSCTRL_CON1_SWD_EN; //disable SWD
);

```

- 2) 在用户配置文件中失能 SWD

文件路径: jsh300x_sdk\Project\JSH300x_Project_Template\LL\KEIL-ARM\Eflash_Proj

\makecode.ini (将图中的 SYS_SWD_EN =1 改为 SYS_SWD_EN =0);

注意: 需要把 SWD_Remapping_en 需要配置为 0;

```

[EFLASH_NVR]
CRC32_EN=1

[EFLASH]
CHIP_ID=00000000
EXE_ADDR=00000000
CODE_COPIES=1
CODE_LEN=7E00
CRC32_EN=1
NVR0_EW_EN=1
NVR1_EW_EN=1
NVR2_EW_EN=1
MAIN_EW_EN_BITMAP=FFFFFFF
EXTERNAL_KEY_DIS=1
EXTERNAL_KEY=0
USERDATA_AREA_CNT=3
UART_BOOT_EN=0
NVR_CODE_BAK_EN=1
NVR_CODE_BAK_SECTOR_ADDR=3C
UART_BOOT_PIN_SEL=E
SWD_Remaping_en=0
SYS_MCLR_EN=0
SYS_SWD_EN=1
SYS_SWD_IO_PU_EN=1
MAIN_CODE_CRC32_HWCHECK_EN=1

```

3) 下载程序到芯片，SWD 功能被关闭

准备代码，检查代码并编译链接代码；使用 J-flash 工具下载生成的 app_eflash.hex，按照上面的步骤操作，代码下载完成后 SWD 功能被关闭，IO 功能使用正常；

注意：PC6\PC7 的 IO 使用，需要用户按照通用 IO 去配置 PC6\PC7；

4) PC6 默认电平

jsh300x_sdk\Project\JSH300x_Project_Template\LL\KEIL-ARM\Eflash_Proj
 \makecode.ini 中 SYS_SWD_IO_PU_EN =1 表示芯片 PC6 开机默认上拉。

2.2.2 重新找回 SWD

- 1) 关闭开发板的电源（电源包括 J-Link）；
- 2) 进入超级擦写模式找到 SWD

① jsh300x_sdk\Project\JSH300x_Project_Template\LL\KEIL-ARM\Eflash_Proj

\makecode.ini 配置文件中 SYS_SWD_IO_PU_EN=1

在断电的情况下将 PC6 接到 GND,PC7 和 PA3 接到 5V 电源上；

jsh300x_sdk\Project\JSH300x_Project_Template\LL\KEIL-ARM\Eflash_Proj

\makecode.ini 配置文件中 SYS_SWD_IO_PU_EN=0

在断电的情况下将 PC6，PC7 和 PA3 接到 5V 电源上；

② 上电，取下所有的连线（PC6\PC7 和 PA3），将 PC6\PC7 接到 J-Link 上寻找 SWD


- 3) 找到 SWD 后使用 J-Link_main_erase.bat 文件擦除 main 区域，使失能 SWD 的配置恢复到默认值；
- 4) 擦除成功后断电上电进入正常模式；

2.2.3 注意事项


- 1) PC7 和 PC6 之间不能放置二极管;
- 2) 使用超级模式前必须先断电再接线, 不然很容易烧毁芯片;
- 3) SWD_Remaping_en 需配置为 0

2.3 查看 NVR 配置区域数据的步骤


- 1) 打开开发板的电源并连接好 J-Link, 保证找到 SWD;
- 2) 从 windows 开始界面搜索 J-Link 工具;
- 3) 找到 (J-Link_v610i) 驱动对应的 commander 工具;
- 4) 打开 J-Link commander 工具, 输入命令 connect 点击回车键确认;



- 5) 当命令界面出现 Device>时, 再次点击回车键;
- 6) 手动输入 s (不区分大小写), 点击两次回车键;




- 7) 输入命令 `mem32[空格][add][num]`。如：`mem32 0x1ff0620 2` 再点击回车键，则可以读取 `add` 地址两个字的数据，最后截图发至我司对接人员；



2.4 用户数据区的操作步骤及注意事项

2.4.1 简要介绍

- 1) 先了解文件 `makecode.ini`；该文件在 SDK 的位置为：`jsh300x_sdk\Project\JSH300x_Project_Template\LL\KEIL-ARM\Eflash_Proj`，这是芯片后 64Byte 的配置文件；
- 2) 配置用户数据区大小（用记事本打开 `makecode.ini` 文件）；图中的 `USERDATA_AREA_CNT=3` 代表我们用户数据区域大小，即用作写数据的地方；



- 3) 用户手册中描述：`USERDATA_AREA_CNT=3` 代表用户数据区有 4Kbyte-64byte（用户配置区），实际上芯片可用的数据区只有 4Kbyte-512byte（一个 sector），因为擦除时不能擦除最后一个 sector；

5.2.5.3 用户配置 2 (0x7FC8)				
Width	Name	Reset	Property	Description
31:12	reserved	20' hFFFFFF	RO	保留
11:8	Read Region Size	4' hF	RO	DATA RAM 区域的大小 EFLASH 为 32Kbyte 时: 3' d0: 1 Kbyte 3' d1: 2 Kbyte 3' d2: 3 Kbyte 3' d3: 4 Kbyte 3' d4: 5 Kbyte 3' d5: 6 Kbyte 3' d6: 7 Kbyte 3' d7: 8 Kbyte Others: 无效

4) 用户数据区分配

需先看芯片代码大小，然后再去合理的分配芯片的数据区域；

2.4.2 操作步骤

- 1) 按照事先分配的大小改写配置文件 `makecode.ini` 中的 `USERDATA_AREA_CNT` 的值；
- 2) 在程序中按地址去读写；
- 3) 使用 keil 编译后，使用 J-flash 工具去下载编译生成的 `app_eflash.hex` 文件；

2.4.3 注意事项

使用 J-flash 工具下载我们的 hex 文件（即改写过用户配置区的 `app_eflash.hex`）后，整个芯片受保护不允许读写，但是芯片的用户数据区可允许读取，这不仅做到了保护代码安全，又实现了故障信息的读取。

2.5 UART 单 PIN 升级 IO 用作其它功能

- 1) 从用户手册上查找同时支持 `uart0_rx` 和模拟输入的 `pin` 脚(务必要输入 `pin`)，此 `pin` 脚可用于 `uart` 单 `pin` 升级复用模拟输入功能。
- 2) 用于 `uart` 单 `pin` 升级时，电路设计需要能把此 `pin` 脚独立接在升级串口上，不能有外部干扰，`pin` 脚上不能加滤波电容和限流电阻（可考虑预留滤波电容和限流电阻的位置，焊接 0 欧电阻，但不焊接电容）。升级用到电脑 `usb` 转串口单 `pin` 小板（单 `pin` 小板的单 `pin` 电平要和被升级设备单 `pin` 上的工作电平一致。`usb` 转串口单 `pin` 小板和主板共地，被烧写设备主板上芯片供电电压和 `usb` 转串口单 `pin` 小板的 `vcc` 一致），单 `pin` 小板的升级单 `pin` 脚接在被升级 `pin` 脚上，`pc` 端用升级工具进行升级。升级时会把 `main` 区域全部擦掉重新升级成最新代码。`Sdk` 编译工具链会在 `...\...\Eflash_Proj` 目录下生成一个 `app_eflash.bin` 的文件为升级工具使用。
- 3) 用 `uart` 单 `pin` 升级功能前需要先烧写 `boot` 程序和用户应用程序。`Sdk` 开发包里 `...\...\Eflash_Proj` 目录下会有一个 `makecode.ini` 文件需要先配置：`UART_BOOT_EN=1` 和 `UART_BOOT_PIN_SEL=0xD` (此处 `0xD` 代表 `PC1`，是 16 进制的数，代表是哪个引脚支持 `uart port mapping`。用户手册中 用户配置 目录中有 `uart mapping` 引脚的说明)

7:0	UART mapping	7' hFF	RO	UART Port mapping
				8' d0: PA11
				8' d1: PB0
				8' d2: PB2
				8' d3: PB4
				8' d4: PB6
				8' d5: PB8
				8' d6: PB10
				8' d7: PB12
				8' d8: PB14
				8' d9: PC7
				8' d10: PC6
				8' d11: PC3
				8' d12: PC2
				8' d13: PC1
				8' d14: PC0
				8' d15: PA0

31

				8' d16: PA1
				8' d17: PA2
				8' d18: PA3
				8' d19: PA4
				8' d20: PA5
				8' d21: PA6
				8' d22: PA7
				8' d23: PA8
				8' d24: PA9
				8' d25: PA10
				Others: Disable

4) 软件设计上根据实际情况可考虑三种做法:

- ① 上电开机时等待 1s 左右的时间，再初始化 uart 单 pin 升级脚为模拟输入，在这个开机这个时间里，芯片可以检测到升级序列，达到 uart 单 pin 升级的目的。
 - ② 上电到开机很快把 uart 单 pin 升级脚初始化为模拟输入，那么需要在程序中检测时就配成模拟输入功能，检测完成后立即配成输入功能，配成 uart 功能的时长最好大于 1s，以便芯片检测升级序列。
 - ③ 开机后程序检测特殊按键组合，检测到改组合就把单 pin 升级线功能配成输入功能，并做 5 秒左右的超时退出，在这段时间内可以对被烧写设备进行升级。
- 5) sdk 有一个 PC1 做 uart 单 pin 升级和 adc 采样的 demo (48pin 封装芯片的方案应用板)，由于 PC1 正好可以配成 uart 输入，所以 demo 里可以按 uart 功能配置。支持单 pin 升级的 pin 脚直接配成输入即可实现单 pin 升级。
- 6) 升级过程中不能断电。
- 7)

2.6 数码管/LED 驱动注意事项

使用软件、硬件驱动 LED 时，只能选择 PB 作为 COM 口，PA 作为 SEG 口。

2.7 Touch-KEY 使用注意事项

- 1) 优先使用 PA 口做触摸按键，其次用 PB，PC 不能作为触摸按键。
- 2) TK 如果不需要和 SEG 口复用 IO，需要把该 GPIO 配置成输出模式，并输出 0。
- 3) 如果 TK 和 SEG 口复用 IO，而 SEG 口用软件驱动，需要注意在驱动完 SEG 口后把 SEG 口驱动输出 0。
- 4) Touch-KEY 采用电荷转移方式时，需要在 PB4 (48Pin 的在 PB8 引脚) 外挂陶瓷电容，必须使用 10% 高精度的 NPO 或 X7R 材质的电容，容值为 1nF~10nF 之间，根据不同方案进行调节。

2.8 电源外挂电容注意事项

电源 VCC 至少需要挂 1 个 $\geq 0.1\mu\text{f}$ 的电容，最好是挂 2 个电容（1 个 $\geq 2.2\mu\text{f}$ ，另外 1 个 $\geq 0.1\mu\text{f}$ ）。

2.9 芯片连接 J-Link 注意事项

当 J-Link 连接芯片寻找 SWD 时，需要做到同电源同地，即芯片的电源要和 J-Link 的参考电源一致且要同地。

2.10 用户程序和 BOOT 的 J-LINK 烧写注意事项

1) 需先烧写用户程序，再烧写 boot 程序

2) 若不使用单 pin 升级，使用 J-Link 烧写，需要先擦除 main，再进行烧写

3) 安装烧写工具链：

① 用文本编辑工具打开 XXX_J-Link_eflash_support_v3\J-LINK_Support 下 setup.bat 文件。

注意：set keil_path=C:\Keil_v5\ARM\Firmware\ARM 和 set J-Link_path=C:\Program Files (x86)\SEGGER\J-Link_V610i 的路径，需要和实际安装的工具软件路径保持一致。

② 运行 setup.bat，进行烧写工具链的安装。

4) 若程序有改动，编译完成后，用 J-Link 烧写程序时需要先关闭已打开的需烧写的文件，然后再重新打开（J-Link 已打开的烧写文件若有改动则不会更新）。

2.10.1 用户程序烧写

1) 打开...\..\Eflash_Proj\makecode.ini 编辑内容


修改：

① UART_BOOT_EN=1


② UART_BOOT_PIN_SEL=17（16 进制的数，代表是哪个引脚支持 uart port mapping。用户手册中——用户配置目录里有 uart mapping 引脚的说明，此处对应 PA8。切记不能有电容，因容易滤掉信号），用做单 pin 升级。

2) 编译程序


① 打开 J-Flash，选择 file-> New project（若已配置并保存了 project，可直接选择 Open project）；




② 点击 Target Device 的选择按钮，输入 JS 后，选择 JS3001_EFLASH_PROG，点击 OK 按钮；





③ 点击 OK 按钮；




④ 出现是否需要保存改变的提示，请选择【否】；



- ⑤ 选择 Options->Project settings->Production 界面中把 Actions performed by"Auto"栏目中 Erase 类型选择为 Chip，点击确定按钮。




- ⑥ 选择 File->Open data file，从打开的界面中找到...\\...\Eflash_Proj\app_elflash.hex 后，点击打开按钮（烧写文件每次有更新，装载好的烧写文件不会自动更新，需要关闭再重新打开此文件）；




⑦ 选择 Target->Auto 进行烧写程序，成功后会有 success 的提示。

2.10.2 BOOT 烧写


① 打开 J-Flash，选择 file-> New project (若已配置并保存了 project，也可直接选择 Open project)；




② 点击 Target Device 的选择按钮，输入 JS，然后选择 JS3001_NVR，再点击 OK 按钮；




③ 点击 OK 按钮；



④ 出现是否需要保存改变的提示，可以选择【否】然后显示如下：



⑤ 选择 File->Open data file，从打开的界面中找到需要下载的 boot 文件（HEX 文件）后，点击打开按钮（烧写文件每次有更新，装载好的烧写文件不会自动更新，需关闭再重新打开此文件）；



- ⑥ 选择 Target->Auto 进行烧写程序，成功后会有 success 的提示。

2.11 用户 main 区域 EFLASH 保存注意事项

若用户使用了 makecode.ini 生成的 hex 文件，而且程序是有 crc 校验，那么用户使用 eflash 保存参数导致重新开机时，芯片检测到 crc 校验不对则不能开机。

故在保存参数时，需把保存参数的 eflash 地址挪到不统计 crc 校验的位置。

举例如下：

- ① 打开 Eflash_Proj\ makecode.ini 修改为 CODE_LEN=7C00。
- ② 打开 Eflash_Proj\ project.sct 修改为 ER_FLASH 0x00000000 0x00007BFC

其中 0x7BFC~0x7BFF 就是保存代码 crc 的。

显示如下：

```
LR_FLASH 0x00000000 0x00008000 {          ; 第一个加载域，名字是 LR_FLASH，起始地址
0x00000000 大小 0x00008000

    ER_FLASH 0x00000000 0x00007BFC {    ; 第一个运行时域，名字是 ER_IROM1 起始地址
0x00000000 大小 0x00008000

        *.o (RESET, +First)              ; IAP 第一阶段在 FLASH 中运行
        *(InRoot$$Sections)              ; All library sections that must be in a root region
        .ANY (+RO)                        ; .ANY 与*功能相似，用.ANY 可以把已经被指定的具
有 RW,ZI 属性的数据排除
    }
```

- ③ 保存数据的 sector index: u8 eflash_data_sec_index = LL_EF_MAIN_SECTOR_NUM - 2; //这里 eflash_data_sec_index = 62,每个 sector 是 512 字节，起始地址正好是:62*512 = 0x7C00。0x7C00 起始的 512 字节（一个 sector）用来保存参数，用户自行做参数的 crc 保存在此空间。
- ④ 0x7E00 以后的 512 字节（一个 sector）内容用户请不要使用，因 chip 做了其它的配置信息。
- ⑤ 保存信息到 eflash 要注意：芯片是 4 字节读写，所以用来读写的 ram 地址要 4 字节对齐。保存参数之前需要读取此参数值，若是和保存的一样就不要再保存。

请不要频繁保存参数，可以把保存参数的空间分成若干段，每一段都保存完成，然后需要保存就再次执行擦除操作，继续保存，避免频繁擦除芯片对应的 sector。

对同一个地址重复写数据需要执行擦除操作然后再写数据。

2.12 定时器精确定时的使用方式

该精准定时的功能是通过芯片内部的 trim 时钟值进行反向计算所实现，通过 ll_timer_ms_cal 计算反向值，主要修改定时器初始化函数即可：

下面介绍一个使用 timer0，定时 100ms 的例子。

(1) 初始化定时器

```

138 TYPE_LL_TIMER_INIT p_init;
139 TYPE_LL_TIMER_CNT_CFG cnt_cfg;
140
141 memset(&p_init, 0x00, sizeof(p_init));
142 memset(&cnt_cfg, 0x00, sizeof(cnt_cfg));
143
144 p_init.prescaler = LL_TIMER_PSC_128;
145 p_init.timer_src_sel = LL_TIMER_SRC_SYS_RISING;
146 ll_timer_init(TIMER0, &p_init);
147
148 cnt_cfg.count_initial = 0;
149 cnt_cfg.count_period = ll_timer_ms_cal(TIMER0, LL_TIMER_SRC_SYS_RISING, LL_TIMER_PSC_128, 100); //100ms timer
150 printf("value = %d", cnt_cfg.count_period);
151 cnt_cfg.count_ie = ENABLE;
152 ll_timer_cnt_mode_config(TIMER_INDEX, &cnt_cfg);
153
154

```

通过以上初始化后，启动定时器 ll_timer_start(TIMER0, LL_TIMER_MODE_SEL_COUNTER);，定时器将 100ms 进入一次定时器计数中断，下面介绍 ll_timer_ms_cal 函数的使用(调用该函数前提是已选择内部 52MHz 做系统时钟):

u32 ll_timer_ms_cal(TIMER_TypeDef *p_timer, TYPE_ENUM_LL_TIMER_SRC_SEL src_sel, TYPE_ENUM_LL_TIMER_PSC psc, u16 delay_ms_data)

- (1) 第一个参数为定时器索引：TIMER0-4
- (2) 第二个参数，为时钟源选择，现在只支持 LL_TIMER_SRC_SYS_RISING
- (3) 第三个参数，为系统分频（可根据定时的时间选择对应分频）
- (4) 第四个参数，为毫秒级定时数，单位为 ms，比如 10 就是 10ms

对于 timer0-timer3 这四个定时器，毫秒定时数 与 分频 的选择对照如下：

毫秒定时数	分频
1ms	psc=LL_TIMER_PSC_4
2-10ms	psc=LL_TIMER_PSC_16
11-30ms	psc=LL_TIMER_PSC_32
30-70ms	psc=LL_TIMER_PSC_64
71-100ms	psc=LL_TIMER_PSC_128

对于 timer4 这个定时器，毫秒定时数 与 分频 的选择对照如下：

毫秒定时数	分频
1ms-1000ms	psc=LL_TIMER_PSC_4

2.13 芯片配置定义

在 SDK 中有用哪种封装芯片的宏定义：USE_CHIP_16_PIN， USE_CHIP_20_PIN， USE_CHIP_24_PIN， USE_CHIP_48_PIN，只能使能其中一个，主要是控制 io remap 以及宏 __CHIP_PB_NO_REMAP（adk 驱动 h 文件用到），用户根据自己的实际芯片配置。

2.14 不使用 Boot 的方法

将 Sdk 开发包里... \ Project\KEIL-ARM \目录下会有一个 makecode.ini 文件需要先配置:

UART_BOOT_EN=0,并且还需要设置: **UART_BOOT_PIN_SEL=FF**, 这样才能在关闭掉 UART_BOOT 功能同时也让 PIN 脚不失效, 根据这两个步骤设置后, 用户可以不烧录 boot 文件。

2.15 关于 ADC 的精度问题

对于量产的芯片, 如果 jsh300x_system.c 中的 USE_ADC_NON_MASS_PRODUCT 宏定义配置为 1 时, 会关闭芯片自动校准功能, 只能保证 8bit 的精度; 如果将此宏定义配置为 0 时, 这样程序不会关闭芯片自动校准功能, 精度会比将该宏定义配置为 1 时高。

对于非量产芯片, jsh300x_system.c 中 USE_ADC_NON_MASS_PRODUCT 宏定义需配置为 1。

2.16 关于修改 app_eflash.hex 和 app_eflash.bin 的文件名

为了方便客户修改生成的目标文件名, 将在新的 SDK (V1.01-20190712) 及之后版本中增加此功能, 用户可通过修改... \ Project\KEIL-ARM \ 目录下的 make.bat 文件中的 set Target_Name=XXX, XXX 为新的文件名, 以达到生成最终烧录的文件名。

2.17 关于 PC6 被用作普通 IO 及其他功能时的注意事项

当需要将 PC6 作为普通 IO 或其他功能脚时, 若在上电时对 PC6 没控制好, 会导致芯片误入超级模式, 从而导致芯片无法正常运行。

先来分析一下, 两种情况会进入超级模式:

(1) 当配置 makecode.ini 中的信息如下配置时:

SYS_SWD_EN=0 ----->意思是: 关闭 SWD

SYS_SWD_IO_PU_EN=1 ----->意思是: PC6 芯片内部上拉

当外部给予该引脚 (PC6) 的电压为低电平的时候, 且此时 PA3 和 PC7 为高时, 就会进入超级模式。

(2) 当配置 makecode.ini 中的信息如下配置时:

SYS_SWD_EN=0 ----->意思是: 关闭 SWD

SYS_SWD_IO_PU_EN=0 ----->意思是: PC6 芯片内部下拉

当外部给予该引脚 (PC6) 的电压为高电平的时候, 且此时 PA3 和 PC7 为高时, 就会进入超级模式。


由上述所知, 特别是当 PA3 和 PC7 为悬空时, 高阻态即为电平不确定时, 客户就会出现有时候芯片时而正常运行, 时而不正常运行的情况, 为防止进入超级模式的情况, 需注意如下:

- a) 当外面电路给予电压为高时, 配置 makecode.ini 中 **SYS_SWD_IO_PU_EN=1**;
- b) 当外面电路给予电压为低时, 配置 makecode.ini 中 **SYS_SWD_IO_PU_EN=0**;
- c) 当外面不给予电压时, makecode.ini 中 **SYS_SWD_IO_PU_EN=0** 或 **1** 都可以, 但前提不要影响外部

电路工作。


下面通过几个常用例子进行分析：

- (1) PC6 引脚必须确保外面电路的电平是固定的，尽可能不要接 ADC 电路，因为 ADC 有可能处于无法固定的电平，所以 PC6 最好不要接外部 ADC 电路，若一定要接 ADC 必须保证芯片上电一瞬间，PA3 和 PC7 至少有一个需外部给予低电平。
- (2) PC6 直推压电式无源蜂鸣器的情况：




分析：如果 SYS_SWD_IO_PU_EN 配置成下拉，蜂鸣器上电会处于导通状态，所以应该把 SYS_SWD_IO_PU_EN 配成上拉。

- (3) PC6 另外一种推压电式无源蜂鸣器的情况：



分析：PC6 外面经过上拉电阻 R1，即系统上电，外面给予 PC6 电平为高，如果 makecode.ini 中 SYS_SWD_IO_PU_EN 配置为下拉的情况下，且 PA3、PC7 都为高电平，就会进入超级模式，而且当配置为下拉，蜂鸣器也会响，所以为了避免这种情况，必须将 makecode.ini 中 SYS_SWD_IO_PU_EN 配置为上拉。


- (4) PC6 三极管（NPN）推蜂鸣器的情况：



分析：PC6 外面经过 R2 和 R1 连接到地，所以为低电平，因此 makecode.ini 中

SYS_SWD_IO_PU_EN 配置为上拉的情况下，且 PA3、PC7 都为高电平，就会进入超级模式，所以为了避免这种情况，必须将 makecode.ini 中 SYS_SWD_IO_PU_EN 配置为下拉。

(5) PC6 三极管（PNP）推蜂鸣器的情况：




分析：PC6 外面经过 R2 和 R1 连接到 VCC，所以为高电平，因此 makecode.ini 中 SYS_SWD_IO_PU_EN 配置为下拉的情况下，且 PA3、PC7 都为高电平，就会进入超级模式，所以为了避免这种情况，必须将 makecode.ini 中 SYS_SWD_IO_PU_EN 配置为上拉。

(6) PC6 用作串口发送引脚的情况：

分析：作为串口输出脚的时候，最好将 makecode.ini 中 SYS_SWD_IO_PU_EN 配置为上拉。

(7) PC6 直推继电器的情况：



分析：作为直推继电器的情况，最好将 makecode.ini 中 SYS_SWD_IO_PU_EN 配置为上拉。

注意：PC6、PC7 直推继电器的时候请不要加限流电阻。

2.18 关于 LED 和 TK 硬件扫描方式的使用

- (1) 在使用 TK 时，不要同时使用 LED 硬件扫描功能。
- (2) 若用户不使用 TK 时，可使用 LED 硬件扫描功能。

2.19 关于芯片配置 PB 口为模拟模式，会导致部分 IO 的上下拉电阻失效

对于 20PIN、24PIN 和 28PIN 引脚：

- (1) 配置 PB0 为模拟模式后，会导致 PB1 的上下拉电阻失效；
- (2) 配置 PB1 为模拟模式后，会导致 PB2、PB3 的上下拉电阻失效；
- (3) 配置 PB2 为模拟模式后，会导致 PB4、PB5 的上下拉电阻失效；
- (4) 配置 PB3 为模拟模式后，会导致 PB6、PB7 的上下拉电阻失效；

对于 16PIN、48PIN 引脚，不会受到上面的影响。